

MESSA A RIPOSO DELLE STAMPANTI MUTOH

- Assicurarsi che **tutti gli ugelli siano presenti** effettuando un **nozzle check** al termine dell'ultimo giorno di lavoro
- Effettuare un **ciclo di pulizia** per assicurarsi che non restino residui di inchiostro.
 1. Pulire attorno alla testa
 2. Pulire il wiper
 3. Pulire attorno alla cap
 4. Per stampanti con inchiostro UV Led:
 - Pulire la lampada UV
 - Inumidire la superficie della testa di stampa (zona degli ugelli)
- **Rimuovere i materiali da stampa** per evitare si deformino.
- Assicurarsi che la testa chiuda **correttamente sulla cap**. Se la testa viene lasciata scoperta comincerà a gocciolare e si danneggerà.
- **Svuotare la tanica di scarico** e lasciarla installata (menù MANUTENZIONE - RIPRISTINA INCH.SCARTO)
Se la tanica di scarico viene rimossa, potrebbero verificarsi delle perdite d'inchiostro.
- Per **evitare l'ingresso di polvere** all'interno della stampante, assicurarsi di chiudere tutti i coperchi. È consigliabile **coprire le stampanti UV Led** per proteggerle dalla luce ed evitare una polimerizzazione spontanea dell'inchiostro durante il periodo di inattività.
- Spegnimento / Sleep mode:
 1. Per brevi periodi di inattività (**meno di 1 settimana**) con inchiostri UV, la stampante può essere messa lasciata in **sleep mode** (seguire sempre **le istruzioni per la manutenzione giornaliera** prima di mettere la stampante in sleep mode)
 2. Se il periodo di inattività delle stampanti UV è **superiore a una settimana** segui , le istruzioni che trovi nella tabella allegata.

INCHIOSTRI UV	
Nel caso in cui la stampante non venisse utilizzata per 1 settimana o più ma possa essere sottoposta a manutenzione ogni settimana, seguire questa procedura:	Nel caso in cui la stampante non venisse utilizzata per 1 settimana o più e non possa essere mantenuta ogni settimana seguire questa procedura:
1. Seguire la procedura di manutenzione giornaliera 2. Assicurarsi ci sia sufficiente inchiostro nelle sacche/cartucce. Se il display mostra il messaggio "ink low" sostituire l'inchiostro corrispondente 3. Agitate le sacche d'inchiostro 4. Lasciate la stampante in Sleep Mode	1. Scaricare l'inchiostro seguendo la procedura "Ink Discharge" * 2. Seguire la procedura di manutenzione giornaliera 3. Spegnere la stampante * Per riavviare la stampante dopo l'Ink Discharge munirsi di un set di sacche/cartucce di inchiostro